

- Gereedschap:**
- Kruiskopschroevendraaier
 - Inbusleutel maat 6

- Werkwijze:**
1. Bij modellen met een aanwezigheidssensor in de stoel; haal eerst de accu los en wacht 10 minuten i.v.m de kans op een elektrische ontlading en ontregeling van de airbag-eenheid.
 2. Schuif de stoel volledig naar voren. Verwijder het kunststoffen kapje dat op de binnenste rail van de passagiersstoel gemonteerd zit. Draai de inbusbout los die in de rail gemonteerd zit en doe dit ook bij de buitenste rail.
 3. Schuif de stoel volledig naar achteren en draai de inbusbouten in de binnenste en buitenste rail los. Je kunt nu de stoel voorzichtig er uithalen. Herhaal punt 1 t/m 3 voor de andere stoel.
 4. Haal, indien aanwezig, de buitenste twee kapjes die over de bevestigingspunten onderaan de zitting van de achterbank zitten er af. Draai de buitenste twee beugels los en haal ze er af. Klap de zitting voorover en schuif de delen er zijdelings af.
 5. Kantel de rugleuning per deel* voorover en schroef de bekleding van de kofferruimte los.
 6. Draai de inbusbouten links- en rechts onderaan de rugleuning los en haal de rugleuning er uit. Bij uitvoeringen met een deelbare achterbank haal je het deel er uit door een stukje voorover te kantelen en het naar de zijkant en naar voren te verschuiven.
 7. Montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

** Afhankelijk van de uitvoering is de achterbank deelbaar of een geheel.*

Handelingen geschieden op eigen risico. De Alfa Romeo 145 Club houdt zich niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik of interpretatie van deze handleiding. Heb je aanvullingen of correcties op deze handleiding,