

Gereedschap:

- Dop-, ring- of pijpsleutel maat 10
 - Platte schroevendraaier
 - Kruiskopschroevendraaier
 - Verfstripper of föhn
-
- Spuitbus hittebestendige verf, matzwart
 - Afplaktape (alleen als je punt 4 ook uitvoert)

Materiaal:**Werkwijze:**

1. Verwijder de koplampen, zoals beschreven in handleiding 2.2.
2. Haal de klemmen van het glas los en maak de kitrand warm (het glas zit met klemmen én kit aan het huis bevestigd). Let op dat je het niet te heet stookt i.v.m. het barsten van het glas! Haal daarna voorzichtig het glas los.
3. In het koplamphuis zit onderin een los, verchromd deel. Haal dit losse deel van de koplampspiegel er uit en spuit het zwart, in meerdere dunne lagen.
4. Je kunt nog een stapje verder gaan door de spiegel van het dimlicht, het verchromde gedeelte wat rond de lens zit, ook zwart te spuiten. De lichtopbrengst wordt hier niet tot nauwelijks door verminderd, omdat het lichtbeeld gevormd wordt in de parabool (lens) van de koplamp. Een aandachtspunt is dat wanneer je de overige delen van de koplamp afplakt je bij het loshalen van de tape het chroom van o.a. de grootlicht spiegel kan beschadigen.
5. Als alles voldoende gedroogd is zet je de koplamp weer in elkaar. Gebruik bij het bevestigen van het glas aan het huis weer een randje kit. Neem wel de juiste kit, informeer hiervoor bij de vakhandel of bouwmarkt.
6. Verdere montage geschiedt in omgekeerde volgorde, vergeet niet om de stekkers weer goed vast te zetten.

Handelingen geschieden op eigen risico. De Alfa Romeo 145 Club houdt zich niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik of interpretatie van deze handleiding. Heb je aanvullingen of correcties op deze handleiding