

Gereedschap:	<ul style="list-style-type: none"> • Kruiskopschroevendraaier • Platte schroevendraaier • Inbusleutel maat 5 • Kleine platte schroevendraaier
Werkwijze:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de kapjes met de tweeters. Bovenop zit een schroefje, draai deze los en verwijder het kapje. (voor modellen met handbediende spiegels; trek eerst het hoesje van het bedienings-hendeltje los en draai daarna de centreerring er af). 2. Verwijder het vierkante dopje achter de deurhendel, draai de schroef los en haal deze eruit. Trek de hendel iets open en verwijder ook de schaal. Het kost enige kracht om het schaalpje los te krijgen. 3. Verwijder de ronde afdekdopjes in de deurgreep/armsteun, draai de schroeven (inbus) los en haal ze er uit. 4. Haal voorzichtig het rooster van de speakers los door een platte schroevendraaier in de openingen links- en rechtsonder te steken, deze iets in te drukken en daarna het rooster op te lichten. Draai de 4 schroeven los, haal ze er uit, haal de stekker los en haal de speaker er uit. 5. Verwijder het ronde afdekdopje bovenin de kaartenbak, draai de schroef los en haal deze er uit. 6. Verwijder voorzichtig het raambedieningselement met de twee schakelaars. De stekkers van de raambediening kunnen nu losgemaakt worden en draai het schroefje in het deurpaneel achter de schakelaars (bron: Jeroen ter H. AR145C~212) los. 7. Het deurpaneel nu alleen nog vastgedrukt met stiften in de deur: haal deze voorzichtig los. 8. Monteren gebeurt in omgekeerde volgorde, vergeet niet de stekkers weer vast te maken.

Handelingen geschieden op eigen risico. De Alfa Romeo 145 Club houdt zich niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik of interpretatie van deze handleiding. Heb je aanvullingen of correcties op deze handleiding, webmaster@alfaromeo145club.nl