


# Thermostaat vernieuwen

- In mijn geval de auto opkrikken en op een bok zetten evt daarna een grote bak onder het blok leggen
- Accu eruit halen zodat je er makkelijker bij kan (hoeft niet kan wel)
- Carterontluchting slangen loshalen
- Waterslangen loshalen
- Thermostaat met 2 bouten losdraaien
- Temperatuursensor eruit draaien (let op het koper-ringetje)
- Nieuwe thermostaat pakken en temperatuur sensor overzetten met koper-ring
- Thermostaat terug op je blok plaatsen en vast zetten met de 2 bouten (vast is vast)
- Alle slangen stuk voor stuk weer aansluiten en vastzetten (evt. met nieuwe slangen klemmen)
- Systeem afvullen met koelvloeistof
- Systeem ontluichten door motor aan te zetten, dop van de koelvloeistoftank eraf houden, kachel helemaal open draaien tot de fin aanslaat
- Dop van koelvloeistoftank er weer op doen



plaats Thermostaat



Thermostaat met 2 bouten losdraaien



Temperatuursensor eruit draaien (let op kopere ringetje)



bak onder je thermostaat zetten en aftappen



nieuw en oud naast elkaar



nieuwe erop